

PVC plaatide paigaldus

Aluspõranda tingimused

Põrandaplaate võib paigaldada igale aluspõrandale, mis on tasane, stabiilne, kuiv ja puhas - ei ole õline, rasvane ega tolmune.

Betoonpõranda niiskussisaldus ei tohi ületada 3% - mõõdetuna karbiidhügromeetriga või 85% suhtelist niiskust.

Ruumi temperatuur peab olema enne paigaldamist ja paigaldamise ajal 15-20°C .

Plaadid ja liim peavad enne paigaldus samas ruumis vähemalt 24 tundi enne paigaldust aklimatiseeruma.

Kuivades ruumides võib kasutada akrüüldispersioonliimi (näiteks Forbo 522 Star Tack), märgades ja väga kuuma või külma kätte jäävates ruumides peab kasutama kahekomponentset epoksüüd- või polüüretaanliimi (näiteks Forbo 140 2k PUR).

Paigaldamine

Enne paigaldust mõõda põrandapind hoolikalt üle, et vältida liigset materjali ülekulu ja väikeste ribade tekkimist.

Esimese rea paigaldamiseks märgitakse kriidinööri või pliiatsi abil kontrolljoon, mille järgi on lihtne kontrollida ridade sirgust. Alustage paigaldamist ruumi keskelt ja liikuge seinte poole.

Liim kantakse pinnale spetsiaalse liimikammiga A2, mis jätab pinnale liimi kihi kuluga umbes 0,2 - 0,3 kg/m². Liimi töötamisaega ja kuivamisaega ning täpsemaid juhendeid lugege liimi tootja juhendist.

Enne plaatide kinni liimimist kontrollige, et materjalil puuduvad visuaalselt nähtavad defektid.

Paigaldage plaadid tihedalt üksteise kõrvale ja pressi kinni enne liimi kuivamist. Seina äärsed plaadid mõõtke täpselt välja ja lõigake parajaks noa või plaadilõikamise giljotiini abil.

Peale paigaldust tuleb terasest põrandarulliga põrand üle rullida mõlemas suunas, et kindlustada plaatide korralik kokkupuude aluspõrandaga ja vältida jälgede tekkimist.

Plaatide vahelt välja tulnud liim tuleb koheselt eemaldada puhta niiske lapiga.